



ard raccanello s.p.a.

SCHEDA TECNICA N° 184

COD. 0.911.0000

spray san

lo spazzamuffa

CARATTERISTICHE GENERALI

SPRAY SAN è una soluzione concentrata ad applicazione spray, contenente particolari agenti chimici ad ampio spettro d'azione, atti ad eliminare le antiestetiche macchie scure dovute ai comuni tipi di muffe, funghi ed alghe da superfici murali e fughe tra piastrelle.

Il prodotto è idoneo per la pulizia ed il ripristino di superfici sia interne che esterne.

La funzione e l'efficacia di SPRAY SAN risultano visibili a breve tempo dall'applicazione in quanto l'azione ossidante esercitata dal prodotto sviluppa una percettibile azione sbiancante.

NORME D'IMPIEGO

Applicazione

- Non raschiare la muffa prima dell'uso di SPRAY SAN
- Sui muri infestati da muffe, funghi o alghe effettuare un trattamento uniforme su tutta la superficie interessata mediante l'uso dell'apposito erogatore spray. Applicare da una distanza di 25-30 cm curandosi di bagnare abbondantemente la zona contaminata. Dopo completa asciugatura del muro, rimuovere accuratamente i residui dalla superficie mediante spazzolatura. Applicare un secondo trattamento di soluzione per risanare il supporto in profondità qualora la superficie sia fortemente ammalorata. A trattamento avvenuto applicare una specifica pittura antimuffa della linea AB-PAINT.
- Durante l'applicazione usare guanti idonei e proteggere gli occhi e la faccia.
- Eventuali spruzzi sulla pelle devono essere lavati immediatamente con abbondante acqua e sapone.
- Non spruzzare su piante, stoffe o metalli; eventualmente sciacquare subito con abbondante acqua.
- Attenzione: alcune tinte possono subire sbiancamenti. In questi casi è necessario sovrapplicare con prodotti della linea AB-PAINT.
- Attenzione: a contatto con acidi libera gas tossici.
- Conservare in ambiente fresco e protetto dall'azione diretta del sole. In tali condizioni l'efficacia del prodotto si mantiene per almeno 1 anno.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2016/03



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it